

## Limpeza y mantenimiento

Los tejidos IN/OUT de Crevin son fáciles de limpiar y las manchas se pueden quitar, usando un paño limpio y una solución de agua tibia mezclada con unas gotas de jabón neutro o de lavado a mano. Cuando la tela se usa para exteriores, se recomienda un lavado periódico a máquina para prolongar el ciclo de vida de los muebles de exterior. Como las telas IN/OUT de Crevin son impermeables, las fundas no deben lavarse del revés. Para lavar a máquina y quitar manchas, siga las instrucciones de la sección Two Worlds®.

Además, las telas IN/OUT se pueden limpiar en una solución de lejía al 20% de concentración. La limpieza con lejía permite la esterilización de la tela de tapicería, la eliminación de olores y la eliminación de moho y manchas rebeldes. Sin embargo, no use lejía a menos que sea estrictamente necesario.

### INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CUANDO SE USA LEJÍA

**Limpeza general ligera** (para desinfección y esterilización)

1. Prepare una solución del 20% de lejía doméstica y 80% de agua.
2. Con una esponja o un paño de algodón limpio aplique la solución de lejía al tejido de tapicería.
3. Tras la limpieza, enjuague bien el área con agua fresca para eliminar todos los residuos de lejía.
4. Secar con un paño limpio y dejar secar a temperatura ambiente.

**Limpeza de manchas** (para la limpieza de moho y otras manchas)

1. Prepare una solución de 20% de lejía doméstica y 80% de agua, y agregue unas gotas de detergente neutro o de lavado a mano.
2. Deje que la solución actúe en el tejido durante 10-15 minutos.
3. Elimine la mancha de moho frotando con una esponja o un paño de algodón limpio con la solución de lejía/jabón. Repita si es necesario. Se puede agregar más detergente a la solución.
4. Tras la limpieza, enjuague bien el área con agua fresca para eliminar todos los residuos de lejía y jabón.
5. Secar con un paño de algodón limpio y dejar secar a temperatura ambiente.

**Lavado a máquina con lejía** (para limpieza y desinfección de fundas extraíbles)

1. Lavar a 30° usando un ciclo suave con una centrifugación mínima.
2. No cargue la lavadora en exceso.
3. Cuando la funda tenga velcro, aplique un paño o tira protectora para evitar dañar la tela de tapicería.
4. Use un detergente para ropa suave y agregue 0,2 l. de lejía doméstica al primer ciclo de enjuague.
5. Dejar secar a temperatura ambiente.
6. No planchar.

